

Dimensiones de Shocks

Imperial	
Dimensiones (pulgadas)	Conversión a mm
5.500 x 1.000	139.7 x 25.4
6.000 x 1.250	152.4 x 31.75
6.500 x 1.500	165 x 38
7.250 x 1.750	184.15 x 44.45
7.500 x 2.000	190.5 x 50.8
7.875 x 2.000	200 x 51
7.875 x 2.250	200 x 57
8.500 x 2.500	216 x 63.5
8.750 x 2.750	222.25 x 69.85
9.500 x 3.000	241.3 x 76.2
10.500 x 3.500	266.7 x 88.9

Métrica		
Dimensiones (mm)	Tipo	Compatibilidad
145 x 35		
165 x 40/42.5/45	Trunnion	
170 x 30		
185 x 50/52.5/55	Trunnion	
190 x 40/42.5/45		7.500 x 2.000
205 x 60/62.5/65	Trunnion	
210 x 50/52.5/55		
225 x 70/75	Trunnion	
230 x 57.5/60/62.5/65		
250 x 70/75		

Para convertir de pulgadas a mm ----- multiplicar el valor en pulgadas por 25.4

Para convertir de mm a pulgadas ----- dividir el valor en mm por 25.4

En todos los shocks, la medida de largo NO se puede cambiar.

En todos los shocks, el recorrido máximo NO se puede extender pero SÍ se puede recortar al valor que se desee